

آروا

دستگاه جوشکاری لوله سبز



Model 2301

ساخت ایران

- ۱- کلید روشن/خاموش
- ۲- چراغ راهنما
- ۳- برد حرارتی
- ۴- پایه
- ۵- پیچ تنظیم حرارت
- ۶- دسته
- ۷- لقمه ۲۰ میلی متری
- ۸- لقمه ۲۵ میلی متری



لوازم جانبی



لقمه ۲۰ و ۲۵ میلیمتری

۱



- ۲- این دستگاه دارای دو کلید روشن شدن و تنظیم قدرت می باشد که با فشار دادن کلید اول، دستگاه روشن شده و قدرت خروجی دستگاه ۷۵۰ وات می باشد. با فشار کلید دوم قدرت خروجی دستگاه ۱۵۰۰ وات می شود.
- ۳- لوله را ببرید و طبق جدول زیر برای مدت زمان تعیین شده دو طرف لوله را به سمت لقمه ها فشار دهید. سپس سریعاً لوله را از لقمه ها جدا کنید و به یکدیگر متصل نمایید و تا زمان سرد شدن به طور ثابت نگه دارید.

سایز لقمه (میلی متر)	زمان حرارت (ثانیه)	زمان سرد شدن (دقیقه)
۲۰	۵	۳
۲۵	۷	۳
۳۲	۸	۴
۴۰	۱۲	۴
۵۰	۱۸	۵
۶۳	۲۴	۶

۳

مشخصات فنی

میزان حرارت سطح لقمه: ۳۰۰°C - ۱۵۰°C
 زمان لازم برای افزایش حرارت: کمتر از ۵ دقیقه
 قدرت: ۱۵۰۰ وات
 ولتاژ: ۲۲۰ ولت
 فرکانس: ۵۰ هرتز

کاربرد

این دستگاه برای اتصال لوله های پلیاستیکی از قبیل لوله های PP-PR و PE مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از آن می توان لوله های پلیاستیکی با سایز های مختلف (20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm) را به هم جوش داد. میزان حرارت دستگاه به طور دقیق قابل تنظیم می باشد و استفاده از دستگاه آسان و بی خطر است.

کار با دستگاه




- ۱- دستگاه را بر روی پایه قرار دهید. لقمه های مورد نظر را متناسب با سایز لوله بر روی برد حرارتی نصب کنید. با استفاده از آچار آلن لقمه ها را به خوبی محکم کنید. توجه داشته باشید که لقمه های کوچک معمولاً بر روی برد حرارتی و لقمه های بزرگتر بر پشت برد حرارتی نصب می شوند.

۲

توجه

- ۱- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، از سالم بودن پوشش خارجی و سیم برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۲- از ورود آب یا هر نوع مایعات به داخل دستگاه جلوگیری کنید. همچنین نباید از دستگاه در هوای بارانی استفاده کرد.



۳- هرگز از دستگاه در معرض مواد محترقه استفاده نکنید.



۴- توصیه میشود که کاربران هنگام کار با این دستگاه حتماً از دستکش استفاده کنند.



- ۵- جهت رعایت موارد ایمنی و عملکرد بهتر دستگاه، توصیه میشود که فقط افراد حرفه ای (کاربران تخصصی) تنظیمات حرارت دستگاه را تغییر دهند.
- ۶- روشن ماندن چراغ راهنما برای مدت زمان طولانی و خاموش نشدن آن بدان معناست که دستگاه در وضعیت عادی قرار ندارد. در این حالت، کار با دستگاه را متوقف کنید و سریعاً دستگاه را خاموش نمایید. سپس دستگاه را همراه با کارت گارانتی به نمایندگی های مجاز برای انجام تعمیرات لازم تحویل دهید.

۴

کارت گارانتی ARVA



مدل: 2301

شماره سریال:

نام خریدار:

شماره فاکتور: تاریخ خرید:

نام و تلفن نماینده:

مهر و امضای نماینده:

مصرف کننده گرامی، برای انجام تعمیرات سریع و استفاده از گارانتی محصولات فقط با شماره صدای مشتریان تماس حاصل فرمایید. ۶۱۶۷۲

جهت رفاه شما مصرف کنندگان گرامی فقط در ماه آخر گارانتی سرویس کامل دستگاه با ۵۰٪ تخفیف انجام می گردد.

تهران، چهار راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۲۱۱

www.arvatools.com @arvatoolsco arvatools

۵

ARVA آروا

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسی ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغالزایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینوتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید. www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات موتوری
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- مختصات ابزار
- ابزار آلات ایمنی



www.arvatools.com @arvatoolsco https://t.me/arvatoolsco

۵

ARVA آروا



شرایط گارانتی

- به موجب این برکه دستگاه شما به مدت ۱۲ ماه ضمانت می شود.
- در حفظ و نگهداری کارت ضمانتنامه دقت فرمایید.
- ضمانتنامه ای که مشخصات دستگاه، تاریخ خرید و مهر فروشنده در آن ثبت نشده باشد فاقد اعتبار است.
- شرکت از پذیرفتن دستگاه بدون این کارت معذور است.
- باز کردن دستگاه تحت هر شرایطی موجب ابطال گارانتی خواهد شد.
- خرابی در اثر استفاده از قطعات یدکی یا مواد مصرفی غیر استاندارد خارج از گارانتی است.
- شکستگی و عیوب فنی که در اثر حمل و نقل، آتش سوزی، مواد شیمیایی، استفاده نادرست و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز، به وجود آمده باشد شامل این ضمانتنامه نمی شود.
- این ضمانتنامه فقط شامل دستگاه می باشد و لوازم جانبی از قبیل (برد حرارتی، لقمه ها و...) شامل ضمانت نمی باشد.

۳