

ARVA

Car Air Compressor

Operating Instructions

دفتريچہ راهنمای کمپرسور فندکی



Model

5130


ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی دستگاه

ولتاژ	۱۲ ولت
توان	۱۸۰ وات
حداکثر فشار	۱۵۰ psi
طول سیم تغذیه فنذکی	۳ متر با متصل کننده فنذکی
متعلقات	۳ عدد نازل، یک متر شلنگ فنری

اجزای دستگاه

- ۱- سیلندر
- ۲- دسته حمل و نقل
- ۳- درجه یا نشانگر
- ۴- چراغ قوه
- ۵- شلنگ فنری
- ۶- رابط فنذکی



اجزای پنل

- ۱- مجهز به یک سیلندر ۳ میلی متری جهت تولید هوا با قدرت خروجی ۴۰ لیتر بر دقیقه و ۱۵۰ psi
- ۲- دارای سیستم حفاظتی و فیوز کنترل کننده نوسانات الکتریکی جهت محافظت از موتور دستگاه.
- ۳- طراحی منحصر به فرد در قسمت دسته حمل کننده
- ۴- مجهز به شلنگ فنری با کیفیت و درجه اندازه گیری تعبیه شده روی دستگاه جهت سهولت کاربردی.
- ۵- قابلیت بادکردن انواع لاستیک خودروهای سواری و اتومبیل های شاسی بلند.
- ۶- دارای کیف برزنتی.

راه اندازی و تنظیم فشار عملکرد کمپرسور

- لطفاً از اتصال صحیح شلنگ خروجی هوا به دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- لطفاً دریچه خروجی هوا را روی دریچه تایر قرار داده و از اتصال آن اطمینان حاصل نمایید.
- لطفاً رابط فنذکی را به شارژر فنذکی خودرو متصل نمایید.
- مطمئن شوید که کمپرسور روی سطح صاف قرار گرفته است.
- کلید را روشن کنید تا هوا در تایر پمپاژ شود.
- لطفاً توجه داشته باشید که همواره تا پایان عملیات درجه کمپرسور و تایر چک شود.
- لطفاً به محض اینکه درجه فشار هوای لاستیک به میزان مورد نظر رسید، کمپرسور را خاموش کنید.

توجه:

لطفاً توجه داشته باشید که هرگاه درجه عدد صفر را نمایش دهد به این معنا است که یکی از قطعات کمپرسور و یا اتصال شلنگ به تایر برقرار نیست.

احتیاط

- لطفاً دور از دسترس کودکان نگه داشته شود.
- لطفاً توجه داشته باشید که فشار هوای شیء مورد استفاده بالاتر از حد مجاز نرود.
- جهت باد کردن لاستیک خودرو حتماً میزان فشار هوای مورد نیاز را از روی دفترچه خودروی خود مطالعه نمایید تا لاستیک خودروی خود را در حالت استاندارد باد نمایید.
- اگر کمپرسور بیش از ده دقیقه در حال کار بوده است، لطفاً آن را خاموش کنید و اجازه دهید کمپرسور خنک شود.

توجه:

این دستگاه دارای سه عدد نازل مختلف جهت باد کردن انواع تایر، توپ و... می باشد، لطفاً از نازل مناسب استفاده نمایید.

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه‌های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات موتوری
- ابزار آلات دستی
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ایمنی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر MEGA



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Turbo



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Digital Plus



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر سولاریز Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر سولاریز IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو نوله سبز کیفی



MZ Carriage



MZ 1000/1250



ARVA



ISO 14001: 2004
2208151942

ISO 18001: 2007
2208151943

ISO 9001: 2008
2208151941

ISO 10002: 2014
2208151944

تهران، میدان حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

صدای مشتری

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

۶۱۶۷۲

تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط) ۶۶۴۶۸۲۷۸

۶۶۴۱۸۲۷۸

 arvatools

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

 www.arvatools.com

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

 <https://telegram.me/arvatoolsc>

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳